



CONNECTEUR AUTOMATIQUE



DESCRIPTION

Le connecteur automatique (ref. PI-0009), livré avec le R180, est un embout qui permet de connecter facilement le compresseur à une valve de type PRESTA (avec ou sans prolongateur) ou SCHRADER.




Pour plus d'efficacité, nous vous conseillons de placer la valve vers le bas de la roue.


IMPORTANT : cet embout est un nouveau procédé. Il convient de procéder à des tests pour s'assurer qu'il convient bien au type de valve que vous allez utiliser.

1. REGLAGE POUR VALVE PRESTA ou SCHRADER


- ① Sortir la bague.



- ② Tourner le sélecteur sur Presta (P) ou Schrader (S)




- ③ Repousser la bague avant utilisation.




2. GONFLAGE


- ① Enfoncer fermement le connecteur sur la valve




- ② Puis faire coulisser la bague



- ③ Visser la bague, sans forcer, pour verrouiller.



- ④ Une fois le gonflage terminé, retirer le connecteur en le tenant par la bague, sans le devisser.



3. AJUSTER LA PRESSION

Vous pouvez ajuster la pression en appuyant sur le bouton de dégonflage.



**Retrouvez toutes ces informations en vidéo
sur www.poggio-solutions.com
dans la rubrique "comment utiliser le R180"**

